

Стойки



Техническое обслуживание

- Когда стойка не используется, ее необходимо хранить в сухом помещении. Стол должен находиться в максимально низком положении.
- Регулярно проверяйте нет ли на поршне/штоке/следов коррозии. Открытые поверхности необходимо очищать чистой масляной тканью.
- *Предупреждение. Запрещается использовать наждачную бумагу или абразивные материалы для чистки поверхностей.*
- Для предотвращения коррозии, обеспечения легкости вращения роликов и хода педали, оси и петли необходимо смазать тонким слоем жидкого масла. Регулярно обновляйте смазку на осях, роликах и петлях.
- Для проверки уровня масла, опустите стол в нижнее положение и открутите пробку с отверстием для выпуска воздуха. В случае необходимости, добавьте высококачественного гидравлического масла. Закрутите и затяните пробку с отверстием для выпуска воздуха. Сбравте воздух из гидравлической системы.
- *Предупреждение: Запрещается использовать тормозную или любые другие не предназначенные для гидросистемы жидкости. При добавлении, не смешивайте масла различных марок.*
- Для обеспечения наилучшей производительности и долгого срока службы, гидравлическое масло должно полностью меняться по мере загрязнения, но не реже одного раза в год. Опустите стол в нижнее положение, открутите пробку с отверстием для выпуска воздуха, положите стойку набок и слейте масло в подходящую емкость. Установите стойку в вертикальное положение. Убедитесь в том, что в гидросистему не попала грязь, и залейте в нее подходящее гидравлическое масло. После этого установите на место пробку с отверстием выпуска воздуха и сбравте из гидросистемы воздух.
- *Примечание: Утилизируйте отработанное масло в соответствии с действующими нормами.*
- В случае, если работоспособность стойки снизилась, необходимо сбравить из гидросистемы воздух.
- Рекомендуется чтобы ежегодную проверку выполнял квалифицированный технический специалист.



SD0303B

300 кг

Стойка трансмиссионная на 300 кг.

- Высота подъема 125-1885 мм



SD0303

500 кг

Стойка трансмиссионная на 500 кг.

- Высота подъема 125-1885 мм



SD0301A

1000 кг

Стойка трансмиссионная двухштоковая со столом на 1000 кг.

- Высота подъема 860-1845 мм